

お詫びと追加
デジタルフォトフレーム内蔵
10.2 型液晶テレビ

DP-1001DWB/DP-1001DWW/DP-1001DWESP

取扱説明書の 45 ページにアラームの止め方の説明が欠落しておりました。アラームを止めるには、本体の[スヌーズ]以外のボタン、またはリモコンのいずれかのボタンを押します。(アラームのアイコンが消えます。)お詫びして追加いたします。

バイ・デザイン株式会社
東京都中央区築地 2-10-6
BPS スクエア 2F